








	CB-5001 SISTEMAS HIDRÁULICOS RETORNO Entrada/Salida: Cabezal de aluminio 1 1/4" NPT con válvula By-pass 25 PSI Rosca filtro: RETORNO. 1 1/4" x 11 BSP 1 1/2" x 16 UNF
	CB-5005 COMBUSTIBLE FLUJO NORMAL Doble Entrada/Salida: Cabezal de aluminio M 14 x 1,5 con soporte de fijación. Rosca filtro: BR-1032, BR-1090 7/8" x 14 UNF (acero) BR-1099, BR-1188
	CB-5006 COMBUSTIBLE FLUJO NORMAL Doble Entrada/Salida: Cabezal de aluminio M 14 x 1,5 con soporte de fijación. Rosca filtro: BR-1037, BR-1094 P 3/4" x 16 UNF (acero) BR-1022, BR-1178
	CB-5007 COMBUSTIBLE FLUJO NORMAL Doble Entrada/Salida: Cabezal de aluminio M 14 x 1,5 con soporte de fijación. Rosca filtro: BR-1027, BR-1071 P, BR-1123 P 1" x 14 UNF (acero) BR-1100 P, BR-1075, BR-1242 H, BR-1047 P, BR-45 P/1, BR-60 P/1 BR-90 P/1, LINEA BR-1145 H
	CB-5008 COMBUSTIBLE FLUJO NORMAL Doble Entrada/Salida: Cabezal de aluminio M 14 x 1,5 con soporte de fijación. Rosca filtro: BR-90 PM, BR-120 PM, BR-1046 P 1" x 12 UNF (acero) LINEA BR-90 HM, BR-120 HM
	CB-5011 MULTIUSO Entrada/Salida: Cabezal de aluminio 1 1/4" NPT Rosca filtro: 1 1/4" x 11 BSP 1 1/2" x 16 UNF
	CB-5013 MULTIUSO Entrada/Salida: Cabezal de aluminio. 1 1/2" NPT BR-1085 Rosca filtro: 1 1/2" x 16 UNF
	CB-5014 MULTIUSO Entrada/Salida: Cabezal de aluminio. 1" x 11 BSP HF-3048, HF-3085, HF-3135, Rosca filtro: BR-1048 P, BR-1127 1" x 12 UNF
	CB-5016 COMBUSTIBLE FLUJO INVERSO Doble Entrada/Salida: Cabezal de aluminio M 14 x 1,5 con soporte de fijación. Rosca filtro: BR-24 H, BR-26 H, BR-28 H, 1" x 14 UNF (acero) BR-1119 H
	CB-5017 REFRIGERANTES FLUJO NORMAL Doble Entrada/Salida: Cabezal de aluminio M 14 x 1,5 con soporte de fijación. Rosca filtro: LFW-4071, LFW-4073, 11/16" x 16 UNF (acero) LFW-4865
	CB-5018 COMBUSTIBLE Doble Entrada/Salida: Cabezal de aluminio M 14 x 1,5 con soporte de fijación. Roscas filtro: BR-60 PF, BR-90 PF, BR-1200 H, 1" x 14 UNF BR-45 P, BR-60 P, BR-90 P
	CB-5019 COMBUSTIBLE Doble Entrada/Salida: Cabezal de aluminio M 14 x 1,5 con soporte de fijación. Roscas filtro: BR-90 PM, BR-120 PM, 1" x 12 UNF BR-1201 HM
	CB-5020 COMBUSTIBLE Doble Entrada/Salida: Cabezal doble de alum. M 14 x 1,5 con soporte de fijación. Roscas filtros: BR-1101 H + DR-4429 BR-1102 M 20 x 1,5 M 16 x 1,5
	CB-5021 SUCCIÓN Entrada/Salida: Cabezal de aluminio 1 1/4" NPT con válvula By-pass 3 PSI. Rosca filtro: 1 1/4" x 11 BSP 1 1/2" x 16 UNF
	CB-5023 COMBUSTIBLE Doble Entrada/Salida: Cabezal doble de alum. 1/2 x 20 UNF con soporte de fijación. Rosca filtro: BR-1034 P, BR-1102 M 16 x 1,5
	CB-5026 COMBUSTIBLE Doble Entrada/Salida: Cabezal doble de alum. 1/2 x 20 UNF con soporte de fijación. Rosca filtro: BR-1043, BR-1094 P 3/4 x 16
	CB-5027 MULTIUSO Entrada/Salida: Cabezal de aluminio. 3/4 x 14 NPT HF-3063, HF-3126 Rosca filtro: 3/4 x 14 BSPT
	CB-5028 SUCCIÓN Entrada/Salida: Cabezal de aluminio 3/4 x 14 NPT con válvula By-pass. Rosca filtro: 3/4 x 14 BSPT
	CB-5029 RETORNO Entrada/Salida: Cabezal de aluminio 3/4 x 14 NPT con válvula By-pass. Rosca filtro: 3/4 x 14 BSPT
	CB-5030 COMBUSTIBLE FLUJO NORMAL Doble Entrada/Salida: Cabezal de aluminio M 14 x 1,5 con soporte de fijación. Rosca filtro: 20 x 1,5 (acero)

	CB-5031 MULTIUSO Entrada/Salida: Cabezal de aluminio. 3/4 x 14 NPT BR-1048 P, BR-1127, BR-1076, Rosca filtro: HF-3048 LF, HF-3141, BL-2080 1" x 12 UNF
	CB-5032 SUCCIÓN Entrada/Salida: Cabezal de aluminio 1" x 11 BSP con válvula By-pass. Rosca filtro: 1" x 12 UNF
	CB-5033 RETORNO Entrada/Salida: Cabezal de aluminio 1" x 11 BSP con válvula By-pass. Rosca filtro: 1" x 12 UNF
	CB-5034 MULTIUSO Entrada/Salida: Cabezal de aluminio. 1" x 11 BSP BR-1075, BR-1071 P, Rosca filtro: BR-1100 P 1" x 14 UNF
 INCLUYEN 2 TAPONES DE M 14 x 1,5 Y ARANDELAS DE ALUMINIO	CB-5035 COMBUSTIBLE FLUJO NORMAL Doble Entrada/Salida: Cabezal de aluminio M 14 x 1,5 con soporte de fijación. Rosca Filtro: BR-1077 13/16 x 12 UNF (acero)
 INCLUYEN 2 TAPONES DE M 14 x 1,5 Y ARANDELAS DE ALUMINIO	CB-5036 COMBUSTIBLE FLUJO INVERSO Doble Entrada/Salida: Cabezal de aluminio M 14 x 1,5 con soporte de fijación. Rosca Filtro: BR-1177 P 1" x 12 UNF (acero)
 INCLUYEN 2 TAPONES DE M 14 x 1,5 Y ARANDELAS DE ALUMINIO	CB-5037 COMBUSTIBLE FLUJO NORMAL Doble Entrada/Salida: Cabezal de aluminio M 14 x 1,5 con soporte de fijación. Rosca Filtro: BR-1072 P 13/16 x 18 UNF (acero)
	CB-5038 Entrada/Salida: Cabezal de aluminio. M 14 x 1,5 BR-1020 P, BR-1024, Rosca Filtro: BR-1131 P M 16 x 12
 INCLUYEN 2 TAPONES DE M 16 x 1,5 Y ARANDELAS DE ALUMINIO	CB-5039 Doble Entrada/Salida: Cabezal de aluminio. M 16 x 1,5 con soporte de fijación. Rosca Filtro: BR-120 H, BR-1200 H 1" x 14 UNF
	CB-5040 COMBUSTIBLE FLUJO NORMAL Entrada/Salida: Cabezal de aluminio M 14 x 1,5 con soporte de fijación. Rosca filtro: BR-1210H 3/4" x 16 UNF (acero)
	CB-5041 MULTIUSO (LINEA) FLUJO NORMAL Entrada/Salida: Cabezal de aluminio 3/4 NPT para uso en línea. Rosca filtro: MULTIUSO 1" 1/8 x 16 (acero)
	CB-5041/1 MULTIUSO (LINEA) FLUJO NORMAL Entrada/Salida: Cabezal de aluminio 3/4 NPT para uso en línea. Rosca filtro: MULTIUSO 1" x 14 UNF (acero)
	CB-5042 Entradas frontales: Cabezal doble de aluminio. M 14 x 1,5 Filtración en paralelo. Salida derecha/izquierda: Aplicación: BR-1024, BR-1073, M 14 x 1,5 BR-1131 Rosca filtro: M 16 x 1,5
	CB-5043 Entradas frontales: Cabezal doble de aluminio. M 14 x 1,5 Filtración en paralelo. Salida derecha/izquierda: Aplicación: BR-1024, BR-1073, M 14 x 1,5 BR-1131 Rosca filtro: M 16 x 1,5
	CB-5044 HIDRÁULICO Entrada/Salida: Cabezal de aluminio 1" BSP con rosca de acero. Rosca filtro: Aplicación: HF-3086, HF-3087, 1 3/8 x 12 HF-3089, HF-3090, HF-3098, HF-3110, HF-3117,
 INCLUYEN 2 TAPONES DE M 14 x 1,5 Y ARANDELAS DE ALUMINIO	CB-5045 COMBUSTIBLE Doble Entrada/Salida: Cabezal de alum. M 14 x 1,5 c/soporte de fijación. Rosca filtro: Aplicación: FILTROS FINALES 1 x 14 AGCO 89723500 / 89685200 LANSS BR-1225 /BR-1221
 INCLUYEN 2 TAPONES DE M 14 x 1,5 Y ARANDELAS DE ALUMINIO	CB-5046 COMBUSTIBLE Doble Entrada/Salida: Cabezal de alum. M 14 x 1,5 c/soporte de fijación. Rosca filtro: Aplicación: FILTROS PRIMARIOS 1 x 12 AGCO 89727900 - LANSS BR-1220 P
	CB-5047 MULTIUSO Entrada/Salida: Cabezal de alum. 1" 1/4 x 11 BSP Rosca filtro: Aplicación: 1" 1/2 x 16
	CB-5048 MULTIUSO Entrada/Salida: Cabezal de alum. 1" 1/4 x 11 BSP Rosca filtro: Aplicación: 1" 1/4 x 11 BSP
 Usa filtros UNIPLUG Standar	CB-5049 MULTIUSO Doble Entrada/Salida: Cabezal de aluminio Ø M 14 x 1,5 con cebador Rosca filtro: conectores para manguera Ø10 mm NO Usa filtros "línea UNIPLUG" Standar

 Usa filtros UNIPLUG Gen III	CB-5050 MULTIUSO Doble Entrada/Salida: Cabezal de aluminio con cebador Ø M 14 x 1,5 Rosca filtro: conectores para manguera Ø 10 mm NO Usa filtros "línea UNIPLUG" Gen III		CB-5120 Entrada/Salida: M 14 x 1,5 Rosca filtro: M 16 x 1,5 Conjunto filtro. Elemento filtrante BR-1024
	CB-5051 Entrada/Salida: Ø 8 mm conexión manguera Rosca filtro: 3/4 x 16 UNF Cabezal de aluminio con cebador incorporado Aplicación:		CB-5121 Entrada/Salida: unión orientable Ø 8 Rosca filtro: M 16 x 1,5 Conjunto filtro con cebador. Elemento filtrante BR-1024
	CB-5052 COMBUSTIBLE FLUJO NORMAL Entrada/Salida: M 14 x 1,5 Rosca Filtro: 16 x 1,50 Cabezal de aluminio con soporte de fijación.		CB-5122 Entrada/Salida: M 14 x 1,5 Conjunto filtro. Elemento filtrante BR-1024
	CB-5053 COMBUSTIBLE FLUJO INVERSO Entrada/Salida: M 14 x 1,5 Rosca Filtro: 16 x 1,50 Cabezal de aluminio con soporte de fijación.		CB-5123 Entrada/Salida: M 14 x 1,5 Conjunto filtro. Elemento filtrante BR-1023 con vaso cónico de vidrio
			CB-5124 Entrada/Salida: unión orientable Ø 8 Conjunto filtro con cebador. Elemento filtrante BR-1023 con vaso cónico de vidrio
			CB-5125 Entrada/Salida: M 14 x 1,5 Conjunto doble. Elemento filtrante separador primario BR-1020 secundario BR-1024
			CB-5127 Entrada/Salida: M 14 x 1,5 Conjunto filtro. Elemento filtrante BR-1029 con vaso cónico de vidrio
			CB-5128 Entrada/Salida: unión orientable Ø 8 Conjunto filtro con cebador Elemento filtrante BR-1029 con vaso cónico de vidrio
			CB-5129 Entrada/Salida: 1/2 x 20 UNF Conjunto prefiltro. Elemento filtrante PF-586
			CB-5130 Entrada/Salida: M 14 x 1,5 Conjunto prefiltro Elemento filtrante malla metálica. Deutz

	CB-5132 Entrada/Salida: unión orientable Ø 8 Conjunto prefiltro con cebador. Elemento filtrante malla metálica.
	CB-5133 Entrada/Salida: 1/2 x 20 UNF Conjunto prefiltro. Elemento filtrante malla metálica. Perkins.
	CB-5134 Doble Entrada/Salida: M 14 x 1,5 Rosca filtro: 3/4 x 16 Conjunto filtro Elemento filtrante BR-1037 BR-1094 P
	CB-5135 Doble Entrada/Salida: M 14 x 1,5 Rosca filtro: M 16 x 1,5 Conjunto filtro. Elemento filtrante BR-1074
	CB-5136 Entrada/Salida: M 14 x 1,5 Roscas filtros: M 20 x 1,5 M 16 x 1,5 Conjunto doble filtro Cabezal de aluminio con soporte de fijación. Elemento filtrante BR-1101 H BR-1102
	CB-5137 Entrada/Salida: M 14 x 1,5 Roscas filtros: M 20 x 1,5 M 16 x 1,5 Conjunto doble filtro. Cabezal de aluminio con soporte de fijación. Elementos filtrantes BR-1101 H BR-1073
	CB-5138 Entrada/Salida: M 14 x 1,5 Roscas filtros: M 20 x 1,5 M 16 x 1,5 Conjunto doble filtro Cabezal de aluminio con soporte de fijación. Elemento filtrante BR-1103 P BR-1073
	CB-5139 Entrada/Salida: unión orientable Ø 10 Conjunto filtro. Cabezal de aluminio con soporte de fijación. Elemento filtrante BR-1023 con vaso recto de vidrio.
	CB-5140 Entrada/Salida: 1 1/4" NPT Rosca filtro: 1 1/4" x 11 BSP 1 1/2" x 16 UNF Conjunto filtro combustible. Cabezal de aluminio con soporte de fijación y manómetro. Elemento filtrante BR-1085
	CB-5141 Ø Entrada 9 mm Ø Salida 8 mm Conjunto filtro separador plástico eco con bomba 12 v Caudal 140 l/h Original 4132A018 / ULPK-0038 Usa filtro RC-7618

	CB-5142 Ø Entrada 9 mm Ø Salida 8 mm Conjunto filtro separador plástico eco con bomba 12 v Caudal 140 l/h Original 4132A016 / 4132A015 ULPK-0039 - Usa filtro rc-7621
---	--